



# G1 Grill cleaner

**Tekutý detergent pro efektivní čištění konvektomatů s manuálním čištěním nebo samočisticí funkcí.**

## Popis produktu

### Způsob použití

- G1 Grill Cleaner je prostředek určený speciálně pro konvektomaty s manuálním čištěním nebo se samočisticím systémem.
- Manuální čištění: Zahřejte konvektomat na 40-60°C. Něředěný produkt rozprašte po vnitřním povrchu konvektomatu a nechte působit 5-10 minut. Setřete vlhkým hadrem nebo papírovou utěrkou. Opláchněte vodou. Pro maximální sanitaci povrchu doporučujeme použít následně Jar desinfekční čistič 2v1.
- Samočisticí funkce: Něředěný prostředek připojte k samočisticímu systému konvektomatu do vstupu pro „MYCÍ PROSTŘEDEK“. Dodržujte pokyny výrobce konvektomatu.

- G1 velmi efektivně odstraňuje mastnotu a připálené potraviny z konvektomatů, trouby, grilu, hrnců a pánví.
- Odstraní dokonce i velmi připálené tuky z grilů, které nemají šanci odolat čisticí síle G1.
- Čistič grilu G1 čistí rychle a efektivně.
- Stačí stříkat na povrch a otřít po 5 minutách.
- G1 Grill Cleaner zlepšuje hygienu kuchyně a vzhled spotřebičů.
- Materiálová kompatibilita: Velmi účinný na nerezovou a keramickou povrchovou úpravu.
- Nepoužívejte k čištění hliníkových fritéz nebo povrchů z hliníku nebo zinku.

## Logistické informace

5L kanystř

## Bezpečnostní informace

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

**PŘI STYKU S KŮŽÍ** (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

**PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.



## Balení

**5L PE kanystř  
7x12 volně ložených  
kanistrů na paletě**