



G1 Grill cleaner

Pěnový čistič na čištění sporáků, grilů a konvektomatů

Popis produktu

Způsob použití

- Nejúčinnějším způsobem čištění je zahřátí povrchu na 40-60 ° C a postříkání pěny přímo na teplý povrch.
- G1 čistič není hořlavý, nehrozí vzplanutí ohně.
- Po 5-15 minutách opláchněte vodou nebo osušte.

- G1 velmi efektivně odstraňuje mastnotu a připálené potraviny z konvektomatu, trouby, grilu, hrnce a pánví.
- Čistič grilu G1 čistí rychle a efektivně. Stačí stříkat na povrch a otřít po 5 minutách.
- G1 Grill Cleaner zlepšuje hygienu kuchyně a vzhled spotřebičů.
- G1 Grill Cleaner je bezpečně nanášen ve formě pěny, takže v kuchyni nedochází k uvolňování alkalického aerosolu.
- G1 cleaner nepoškozuje barevné části spotřebičů.

Logistické informace

750ml láhev s pěnovým rozprašovačem

Bezpečnostní informace

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Nespoteřované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do 24 měsíců od data uvedeného na obalu.



Balení

**750ml varianta
360 ks/paleta**