



Ochrana zdraví / Jak vyměnit nádobu

Jar P&G ProfiLine detergent do myček na nádobí 10 L

Způsobuje těžké poleptání
kůže a poškození očí.

Jar P&G ProfiLine oplachovač do myček nádobí 10 L

Způsobuje vážné
podráždění očí.
Dráždí kůži.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC

Používejte osobní ochranné
prostředky specifikované
zaměstnavatelem.Při vdechnutí okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte etiketu výrobku.Při zasažení očí: Opatrně
vyplachujte vodou velkým
množstvím vody po dobu minimálně
15 minut. Vždy vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.Při styku s kůží: Omyjte velkým
množstvím vody. Přetrvává-li
podráždění: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.Chraňte si rezná a jiná
poranění vodotěsným
obvazem.Při požití: Okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte
etiketu výrobku.

JAK VYMĚNIT NÁDOBU



1

Používejte osobní
ochranné prostředky
specifikované
zaměstnavatelem.

2

Umístěte plnou
nádobu vedle
prázdné nádoby.

3

Z prázdné nádoby
odšroubujte uzávěr
s trubičkou.

4

Přemístěte uzávěr
s trubičkou na plnou
nádobu. Uzávěr
důkladně utáhněte.

5

Do výrobků nikdy
nepřidávejte vodu
ani je vodou
neřeďte.

6

Pokud se výrobek
vylije, místo okamžitě
utřete a opláchněte
vodou.

7

Po použití
si důkladně
opláchněte
a osušte ruce.

8

Používejte pouze
výrobky systému P&G
Professional. Výrobky
skladujte při pokojové
teplotě.