



TECHNICKÝ LIST PURON DA

Prostředek s obsahem aktivního chloru určený pro mytí a dezinfekci pevných ploch a povrchů

Popis produktu

Návod na použití

Účinnost	Koncentrace ml/l vody	Doba působení /min
Baktericidní a levurocidní EN 1276, EN 1650	30	15min
Baktericidní, fungicidní a virucidní proti bakteriofágům EN 1276, EN 1650, EN 14476 +A2, EN 13610	50	15min
Sporicidní EN 13704	30	60min

Použití:

- Pro dezinfekci pevných ploch a povrchů, které lze běžně čistit vodnými roztoky.
- Přípravek se ředí studenou nebo vlažnou vodou do 30° C.
- Nutný oplach vodou

Omezení použití:

Nepoužívejte společně s výrobky

- C3 - Koncentrovaný dezinfekční prostředek na čištění koupelny 2 L
- Desur 5L
- Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
- Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
- Není vhodný pro mytí a dezinfekci povrchů vyrobených z tzv. lehkých kovů (zinek, hliník).
- Povrch vyrobený z akrylátového skla

Balení

10L HDPE Kanystř

UN 1719

- Typ přípravku : PT2 a PT4
- Puron DA je biocidní alkalický kapalný mycí prostředek s dezinfekčními účinky.
- Určen k dezinfekci ploch a povrchů, včetně potravinářství.
- Účinně odstraňuje mastné nečistoty z povrchu a současně dezinfikuje.

Používá se ředěný. Z 10l kanystru lze vytvořit až 333l roztoku a 555ks lahví s obsahem 600ml prostředku ve spreji.(množství závisí na spektru účinnosti dezinfekce)

Vhodný pro kombinaci s výrobky

- C5 - Koncentrovaný dezinfekční čisticí prostředek 2 L
- Mr. Proper Professional univerzální dezinfekční čistič 5 L
- Sinnis 5 L
- Jar Professional dezinfekční odmašťovač 2v1 750 ml

Technický popis

Popis :	čirá viskózní kapalina žluté barvy
Vůně:	bez parfemace
pH (1%roztok):	> 11,5
Hustota (kg/l) :	1,1
Účinná látka:	aktivní chlór uvolněný z chlornanu sodného
Složení:	hydroxid sodný, chlornan sodný, < 5% neionické tensidy, < 5% fosfonáty. Aktivní chlór uvolněný z chlornanu sodného 4g/100g.

Bezpečnostní informace

**Používejte biocidní přípravky bezpečně
Před použitím si vždy přečtěte etiketu
a informace o přípravku.**

Používejte doporučené ochranné prostředky.

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě 5 – 25 ° C

Trvanlivost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu

Chraňte před teplem a slunečním zářením.

